# Mobile Car Mount

ISOUND-5203

User's Guide

**PACKAGE CONTENTS**
- Mobile Car Mount
- Device Bracket
- Screw Cap
- 3.5mm Audio Cable
- User's Guide / Warranty Card
- Registration Card

**Attaching the Device Bracket to the Mobile Car Mount**
1. Place the screw cap (threads facing up) over the Mobile Car Mount's ball joint.
2. Snap the bracket onto the Mobile Car Mount's ball joint. You will hear a solid "snap" when it is properly connected.
3. Tighten the screw cap to the bracket by turning it clockwise. You may have to loosen it up to adjust the bracket to your desired angle later.

***WARNING:*** Do not use the Mobile Car Mount until the bracket fully snaps into the suction cup and the screw cap is fully tightened.

**Removing the Device Bracket from the Mobile Car Mount**
Unscrew the screw cap and pull the bracket off the Mobile Car Mount.

**Attaching the Suction Cup to a Clean Glass Window**
***NOTE:*** The suction cup only works on a clean, smooth glass window.
1. Make sure the lever is UP.
2. Press the suction cup firmly onto the desired window.
3. While holding the suction cup tightly on the window, press the lever down.
4. Give the Mobile Car Mount a little tug to make sure it is securely attached.

***NOTE:*** Do not put any device in the Mobile Car Mount until it is very secure on the glass. Make sure there is no dirt, dust or debris in the suction.

**Adjusting the Viewing Angle**
The Mobile Car Mount uses a ball-in-socket connection that allows you to turn the bracket 360 degrees and forward and back.

**Inserting your Device into the Device Bracket**
1. Press the button labeled PUSH to allow the vertical bracket to slide up.
2. Slide the vertical bracket all the way up.
3. Place the bottom corners of your device into the bracket feet and lay your device against the backrest.
4. Slide the vertical bracket down until it secures your device.

***WARNING:*** Make sure your device is held very securely by the Mobile Car Mount before operating your car. Failure to do so may result in your device coming loose and possibly injuring someone.

**Removing your Device from the Device Bracket**
1. The tab with i.Sound logo is designed to help remove your device quickly and smoothly.
2. Press on the i.Sound tab with your thumb while pulling your device out with another finger.

**How to Play Music Using the included 3.5mm Audio Cable**
***NOTE:*** Your car must have an auxiliary port.
1. Connect one end of the cable into the headphone jack of your device.
2. Connect the other end into your car's aux port.
3. Adjust the settings and volume on your device and in your car so music is playing.

**Using the Cable Management Clip**
1. Locate the small cable management clip on the back of the bracket.
2. Press your desired cable into the clip to secure it.

**Removing the Suction Cup from a Window**
1. Pull the lever up and loosen the attachment.
2. Pull the little black tab on the suction cup to disable suction.

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**
- Mobile Car Mount
- Soporte de Dispositivo
- Tornillo de Rosca
- Cable de Audio de 3,5 mm
- Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

**Acoplamiento del Soporte de Dispositivo para la Mobile Car Mount**
1. Coloque el tornillo de rosca (con la rosca hacia arriba) sobre la junta esférica de la Mobile Car Mount.
2. Encaje el soporte en la junta esférica de la Mobile Car Mount. Escuchará un sólido "chasquido" cuando esté correctamente conectado.
3. Apriete el tornillo de rosca en el soporte girándolo hacia la derecha. Puede que tenga que aflojarlo para ajustar el soporte con el ángulo deseado más tarde.

**ADVERTENCIA:** No utilice el montaje de coche para móvil hasta que el soporte completo encaje en la ventosa y el tornillo de rosca esté totalmente apretado.

**Extracción del Soporte de Dispositivo de la Mobile Car Mount**
Afloje el tornillo de rosca y tire de la Mobile Car Mount.

**Acoplamiento de la Ventosa Sobre una Ventana de Cristal Limpio**
***NOTA:*** La ventosa sólo funciona en una ventana limpia, de cristal liso.
1. Asegúrese de que la palanca se encuentre hacia arriba.
2. Presione la ventosa con firmeza sobre la ventana deseada.
3. Mientras sostiene el soporte de ventosa con fuerza contra la ventana, presione la palanca hacia abajo.
4. Dé un pequeño tirón al montaje de coche para móvil.

***NOTA:*** No ponga ningún dispositivo en el montaje de coche para móvil hasta que esté muy seguro en el cristal. Asegúrese de que no haya suciedad, polvo o residuos en la succión.

**Ajuste del Ángulo de Visión**
El montaje de coche para móvil utiliza una toma de junta esférica que le permite girar el soporte de 360 grados y hacia adelante y hacia atrás.

**Inserción de su Equipo en el Dispositivo de Soporte**
1. Pulse el botón PUSH para permitir que el soporte vertical se deslice hacia arriba.
2. Deslice el soporte vertical hacia arriba del todo.
3. Coloque las esquinas inferiores de su dispositivo en los pies de soporte y ponga el dispositivo contra el respaldo.
4. Deslice el soporte vertical hacia abajo hasta que asegure su dispositivo.

***ADVERTENCIA:*** Asegúrese de que el dispositivo se mantenga muy bien para el montaje de coche para móvil antes de utilizar su coche. De lo contrario, puede ser que su dispositivo se afloje y pueda causar daño a alguien.

**Extracción del Dispositivo del Soporte de Dispositivo**
1. La ficha con el logo i.Sound está diseñada para ayudar a retirar el dispositivo de forma rápida y sin problemas.
2. Pulse sobre la ficha i.Sound con el pulgar mientras extrae su dispositivo con el otro dedo.

**Cómo Reproducir Musica Mediante el Cable de Audio de 3,5 Mm**
***NOTA:*** Su coche debe tener un puerto auxiliar.
1. Conecte un extremo del cable al conector de auriculares de su dispositivo.
2. Conecte el otro extremo en el puerto auxiliar de su coche.
3. Ajuste la configuración y el volumen del dispositivo y el de su coche para que pueda reproducir música.

**Uso del Clip Organizador de Cables**
1. Localice el pequeño clip organizador de cables en la parte posterior del soporte.
2. Presione el cable deseado contra el clip para sujetarlo.

**Extracción de la Ventosa de la Ventana**
1. Tire de la palanca hacia arriba y afloje el acoplamiento.
2. Tire de la pequeña lengüeta negra de la ventosa para desactivar la succión.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**
- Mobile Car Mount
- Support d'Appareil
- Capuchon Vissé
- Câble Audio 3,5mm
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

**Fixation du Support d'Appareil a la Mobile Car Mount**
1. Placez le capuchon vissé (filetage vers le haut) sur la rotule du support de Mobile Car Mount.
2. Insérez le support dans la rotule du support de Mobile Car Mount. Vous entendrez un net "déclic" quand il est correctement mis en place.
3. Vissez le capuchon vissé dans le support en le tournant vers la droite. Il se peut que vous ayez à le desserrer pour régler l'angle du support.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le support pour voiture avant qu'il ne soit enclenché à fond dans la ventouse et le capuchon vissé complètement serré.

**Retrait du Support d'Appareil de la Mobile Car Mount**
Dévissez le capuchon vissé et retirez le support de la Mobile Car Mount.

**Fixation de la Mobile Car Mount sur une Vitre**
***REMARQUE :*** La Mobile Car Mount ne se fixe que sur une vitre propre et lisse.
1. Veillez à ce que le levier soit soulevé.
2. Appuyez fermement sur la ventouse au dessus de la vitre.
3. Abaissez le levier tout en maintenant fermement la ventouse sur la vitre.
4. Donnez un petit coup au support pour voiture portable pour s'assurer qu'il est bien attaché.

***REMARQUE :*** Ne placez aucun appareil dans le support pour voiture portable avant qu'il ne soit bien fixé sur le pare-brise. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de saleté, poussière ou débris dans la Mobile Car Mount.

**Réglage de l'Angle de Visualisation**
Le support pour voiture portable utilise une articulation à pivot qui permet de le tourner de 360 degrés et de l'incliner vers l'avant et vers l'arrière.

**Insertion de votre Appareil dans le Support d'Appareil**
1. Appuyez sur la touche PUSH pour que le support vertical puisse glisser vers le haut.
2. Remontez le support vertical tout en haut.
3. Placez les coins inférieurs de votre appareil dans les pieds du support et poussez-le contre le support dorsal.
4. Faites glisser le support vertical jusqu'à fixation de votre appareil.

***AVERTISSEMENT :*** Assurez-vous que votre appareil est solidement tenu par le support pour voiture portable avant d'utiliser votre voiture. Dans le cas contraire votre appareil risque de se détacher et blesser quelqu'un.

**Retrait de votre Appareil du Support d'Appareil**
1. La languette avec le logo i.Sound sert à retirer rapidement et facilement votre appareil.
2. Appuyez avec votre pouce sur la languette i.Sound tout en tirant votre appareil avec un autre doigt.

**Lecture de Musique au Moyen du Câble Audio 3,5 mm Inclus**
***REMARQUE :*** Votre voiture doit disposer d'un connecteur auxiliaire.
1. Branchez une extrémité du câble dans la prise casque de votre appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans le connecteur auxiliaire de votre voiture.
3. Faites les réglages nécessaires et le volume de votre appareil et votre voiture lors de la lecture de musique.

**Utilisation du Serre-cable**
1. Le petit serre-câble se trouve à l'arrière du support.
2. Appuyez sur le câble pour l'insérer et le fixer dans le serre-câble.

**Detachement de la Ventouse de la Vitre**
1. Tirez le levier et desserrez la fixation.
2. Retirez la petite languette noire de la ventouse pour désactiver l'aspiration.